



SSANGYONG

REXTON & MUSSO

AVN / SMART AUDIO

Bezpečné používanie

Bezpečnostné upozornenia

Upozornenie!

- Ak budete počas jazdy používať navigačný systém, dodržujte aktuálne dopravné obmedzenia. Ak budete po trase jazdiť len podľa navádzania navigácie, môžete porušiť aktuálne dopravné podmienky a spôsobiť dopravné nehody.
- Počas jazdy pozerajte na obrazovku len nakrátko. Ak budete počas jazdy na obrazovku pozeráť dlhšie, môžete spôsobiť dopravné nehody.
- Počas jazdy nevykonávajte so zariadením operácie, ktoré si vyžadujú nejaký čas, napríklad vyhľadanie miesta. Môžete spôsobiť dopravnú nehodu. Pred vykonaním operácií najprv vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste.
- Toto zariadenie nerozberajte ani ho neupravujte. Takéto kroky môžu spôsobiť nehody, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Dávajte pozor, aby sa do vnútra výrobku nedostala voda ani cudzie teleso. Môžu spôsobiť výpary, zapálenie alebo poruchu zariadenia.
- Ak sa vyskytne problém, napríklad ak sa do zariadenia dostane cudzie teleso ale bude vystavené účinkom vody alebo dymu, prestaňte ho okamžite používať a spojte sa s predajcom alebo určeným údržbárskym strediskom. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.
- Ak zariadenie vykazuje znak poruchy, napríklad nič sa nezobrazuje alebo nepočuť žiadny zvuk, nepoužívajte ho. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám (požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom) alebo vážnej poruche zariadenia.
- Toto zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je zákaz zastavenia alebo parkovania. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám.

Bezpečnostné výstrahy

Varovanie!

- Počas jazdy dávajte pozor na aktuálne dopravné podmienky. Navigácia môže navádzať na trasu cez oblasti so zákazom vjazdu.
- Obsluhovanie zariadenia počas šoférovania môže spôsobiť dopravné nehody. Pred obsluhou zariadenia najprv vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste. Kvôli bezpečnosti môžu byť niektoré funkcie vypnuté, kým sa vozidlo pohybuje, a zapnú sa po jeho zaparkovaní.
- Toto zariadenie je výrobok špeciálne navrhnutý na použitie v automobiloch. Ak chcete zmeniť polohu namontovania systému ÁVN, opýtajte sa na to miesto zakúpenia alebo servisné stredisko. Inštalácia a demontáž zariadenia si vyžadujú technické znalosti.
- Dotykovú obrazovku čistite utretím suchou mäkkou handričkou; najprv vypnite napájanie. Nepoužívajte tvrdé handry, utierky napustené chemikáliou ani organické rozpúšťadlá (alkohol, benzén, rozpúšťadlo atď.), pretože môžu poškrabať alebo zmeniť povrch panela. Ak sa u výrobku vyskytne problém, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a požiadajte o vykonanie krokov na jeho odstránenie.
- Zariadenie nevystavujte silným nárazom. Priamy tlak na prednú časť monitora môže poškodiť LCD panel a dotykový panel.
- Ak budete zariadenie dlho používať pri vypnutom motore, zobrazí sa obrazovka s upozornením na elektrické vybitie. Systém používajte, ak je zapnutý motor.

- Tento výrobok bol navrhnutý len na používanie vo vozidle s napätím DC 14 V s uzemnením cez záporný pól. Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania.



- Na čistenie jednotky nepoužívajte benzín, riedidlo, benzén ani organické rozpúšťadlá.



Informácie

- Ak dôjde k odpojeniu napájacieho konektora alebo batérie, pamäť predvoľieb sa vymaže a obnovia sa jej výrobné predvolené nastavenia.



AVN





Názvy súčastí a funkcie.....	4
Ovládací prvok na volante	5
Základné používanie.....	6
Výber režimu	8
Systémové nastavenia	10
Zadná kamera	11
AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné ..	12
Navigácia	13

Názvy súčastí a funkcie

☐ Pohľad spredu



Tlačidlo	Opis
	<p>1</p> <p>Home (Úvodná obrazovka)</p> <ul style="list-style-type: none">• Služí na zobrazenie ÚVODNEJ obrazovky.
	<p>2</p> <p>NAVI (Navigácia)</p> <ul style="list-style-type: none">• Služí na zapnutie režimu Navigácia bez ohľadu na zapnutie/vypnutie režimu AV a prechod do aktuálnej polohy.

Tlačidlo	Opis
	<p>3</p> <p>PHONE (Telefón)</p> <ul style="list-style-type: none">• Služí na prechod na obrazovku režimu rozhrania Bluetooth. (Ak je rozhranie Bluetooth odpojené, zobrazí sa obrazovka na pripojenie.)
	<p>4</p> <p>Rádio</p> <ul style="list-style-type: none">• Prepnete na režim rádia.
	<p>5</p> <p>Vypnutie</p> <ul style="list-style-type: none">• Stlačením a podržaním (dlhšie ako 1,5 sekundy) vypnete napájanie.
	<p>6</p> <p>Späť</p> <ul style="list-style-type: none">• Presun na predchádzajúcu obrazovku.

Ovládací prvok na volante

All New Rexton



Rexton Sport



Tlačidlo	Opis
1	<ul style="list-style-type: none">Služi na zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
2	<ul style="list-style-type: none">Vo všetkých režimoch môžete krátkym stlačením vypínača zmeniť režim v poradí Rádio → Média USB → Moje médiá → Hudobný režim Bluetooth. (Ak mediálne zariadenie nie je pripojené, príslušné režimy budú vypnuté)V režime Rádio stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí Rádio FM1 → AM → DAB (len EÚ).V režime Média stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí USB hudba → Video → Obrázok.
3	<ul style="list-style-type: none">V režime prehrávania súborov - Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúci/další súbor.V režime Rádio<ul style="list-style-type: none">- Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu predvoľbu.- Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu vysielaciu frekvenciu.
4	<ul style="list-style-type: none">Vypínač Bluetooth handsfree volania pre volania pomocou mobilných telefónov.Stlačením a podržaním vypínača (na dlhšie než 1,5 s) ukončíte hovor.
5	<ul style="list-style-type: none">Služi na zapnutie/vypnutie stlmenia.Stlačením vypínača počas hovoru zablokujete odchádzajúci zvuk. (Stlmenie mikrofónu)<ul style="list-style-type: none">- Stlačením a podržaním (dlhšie ako 1,5 sekundy) vypnete napájanie.

Základné používanie


Spustenie systému



- Raz stlačte tlačidlo na naštartovanie motora alebo kľúčik zapalovania otočte do polohy PN alebo ACC.



- Zobrazí sa zavádzacia obrazovka a obrazovka s logom a systém sa spustí.



- Po dokončení zavádzania bude fungovať najnovší režim. (Predvolený režim je navigácia)

Vypnutie systému



- Stlačením a podržaním ikony vypnutia (dlhšie ako 1,5 sekundy) vypnete napájanie. Pri vypnutí systém uloží aktuálne používaný prevádzkový režim.



- Pri vypnutí napájania sa zobrazí aktuálny čas.

Informácie

- Tento systém sa vypne 3 minúty po vypnutí motora.

■ Reštartovanie systému



- Stlačte tlačidlo Restart (Reštartovať) pomocou spony alebo špendlíka.



- Napájanie systému sa vypne a systém sa reštartuje.

■ Informácie


- Pri reštartovaní systému sa niektoré už uložené informácie a nastavenia inicializujú (obnovia sa ich výrobné hodnoty). Nie je to na škodu, pretože inicializácia sa vykoná na zaistenie stability.

Výber REŽIMU

Úvodná obrazovka



- V ľubovoľnom režime stlačte ikonu Home (Úvodná obrazovka) v ponuke bočného panela.




- Na úvodnej obrazovke vyberte požadovaný režim.

Rádio



- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie v pásme FM1/AM/DAB (len EÚ).
- Ak v režime Rádio stlačíte tlačidlo DAB, vstúpite do režimu DAB a môžete počúvať digitálne rozhlasové vysielanie.

My Media (Moje médiá)




- Hudobné súbory v rámci režimu Médiá, ktoré často počúvate, môžete uložiť v systéme AVN a vytvoriť si jedinečné hudobné zoznamy.

USB Media (Médiá na USB)




- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať hudbu, videá, súbory s obrázkom z USB zariadenia.
- Táto funkcia nebude fungovať, pokiaľ nebude k dispozícii aspoň jeden súbor na USB zariadení.

Bluetooth telefónu




- Táto funkcia umožňuje používateľovi pohodlne vykonávať telefonáty cez rozhranie Bluetooth.
- Pred používaním funkcie rozhrania Bluetooth musíte najprv spárovať/pripojiť svoj mobil k vozidlu.

Bluetooth hudba



- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať v aute hudbu uloženú v mobilnom zariadení pomocou streamovania zvuku cez rozhranie Bluetooth.
- Používatelia môžu prepínať prehrávanie hudby z dvoch pripojených Bluetooth zariadení.

Klimatizácia(voliteľná)




- Funkciu Klimatizácia môžete používať na kontrolu klimatizácie, teploty ohrievača a smeru ventilátora.

e-manuál



- Táto funkcia umožňuje používateľom pozrieť si spôsob používania základných funkcií.
- Vyberte požadovanú ponuku v zozname vľavo na obrazovke a na vykonávanie operácií používajte tlačidlá so šípkou doľava/doprava.

Setup (Nastavenie)



- Táto funkcia umožňuje používateľom nastaviť systém.

Spánok cestujúcich vzadu




- Táto funkcia slúži na stlmenie zadných reproduktorov a umožňuje cestujúcim na zadných sedadlách oddychovať.
- Maximálna úroveň zvuku AV je obmedzená na hodnotu 15.

Systemové nastavenia

Režim Nastavenia




- Na úvodnej obrazovke Home stlačte tlačidlo Setup (Nastavenie).




- V ponuke Nastavenia vyberte požadovaný režim nastavení.

Nastavenia Bluetooth




- Služi na nastavenie pripojených zariadení s rozhraním Bluetooth a pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

Všeobecné nastavenia




- Služi na nastavenie jazyka, kontrolu systémových informácií a resetovanie systému.

Nastavenia zvuku




- Použijete tlačidlo ľavé/pravé/vpredu/vzadu na zmenu slabnutia/vyváženia.

Nastavenia zobrazenia



- Služi na nastavenie jasnosti a šetriča obrazovky.

Aktualizovať



- Služi na aktualizáciu systému a navigačných máp.

■ Kvôli zaisteniu bezpečnosti bude zadná kamera fungovať, ak bude vozidlo cúvať

- Ak bude zaradený prevodový stupeň pre jazdu dozadu (R), zadná kamera bude fungovať bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Po preradení do inej polohy sa činnosť zadnej kamery automaticky zastaví.
- Keď sa používa zadná kamera, nemožno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Funkcia parkovacieho asistenčného systému (PAS) je voliteľná.



■ Upozornenie!

- Pohľad dozadu zobrazený na displeji zariadenia sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Kvôli zvýšenej bezpečnosti kontrolujte pri cúvaní skutočné podmienky okolia.
- používaní zadnej kamery buďte opatrní, pretože výstražný text a parkovacie vodiace čiary môžu spôsobiť, že prekážky budú menej viditeľné.

Výstraha!

- Zadná kamera nie je dostupná počas aktualizácií. Pred vykonaním aktualizácie vozidlo zaparkujte a jazdiť začnite až po dokončení aktualizácie.
- Počas používania zadnej kamery budú dostupné len funkcie zvuku a prichádzajúceho hovor.

AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné

- Stlačením tlačidla AVM alebo zaradením do polohy R sa monitor prepne do režimu AVM bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Ďalším stlačením tlačidla AVM alebo zmenou polohy prevodového stupňa pri cúvaní dôjde k automatickému prepnutiu na predchádzajúcu prevádzkovú obrazovku.
- Keď sa používa režim AVM, možno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Na zmenu medzi režimom 2D a 3D zobrazenia použijete funkcie režimu zobrazenia v nastaveniach AVM.
- Keď sa používa režim AVM, režim AVM sa automaticky vypne, ak vozidlo prekróčí 20 km alebo stlačíte systémové tlačidlo.

2D zobrazenie



Ponúka zobrazenie v režime Normálne, Širokouhlé a Na celú obrazovku.

3D zobrazenie




Ponúka zobrazenie 3D, 360° zobrazenie okolia

Výstraha!

- Obrazovka AVM môže vyzeráť odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy dávajte pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Počas používania režimu AVM sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.


Spustenie navigácie Tom Tom



- Na úvodnej obrazovke Home stlačte tlačidlo Navigation (Navigácia), čím zobrazíte obrazovku s navigačnou mapou.
- Na obrazovke Navigácia stlačte tlačidlo [☰] na zobrazenie hlavnej ponuky.
- Aktualizácia mapy
 1. Pripojte zariadenie s rozhraním USB k počítaču na aktualizáciu mapy.
 2. Prejdite na stránku aktualizácie (URL) a postupujte podľa pokynov.

-Adresa URL na aktualizáciu mapy: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>
- Možnosť „Stiahnuté mapy“ sa nedá používať, pretože sa neposkytuje funkcia „internetové pripojenie“. Použite webové stránky.


Používanie hlavnej ponuky navigácie





	Slúži na zobrazenie klávesnice na hľadanie miesta alebo zaujímavého miesta.		Slúži na zobrazenie uložených trás.
	Slúži na spustenie navádzania po trase domov.		Slúži na nájdenie parkovísk.
	Slúži na spustenie navádzania po trase do práce.		Slúži na nájdenie čerpacích staníc.
	Slúži na zobrazenie zoznamu posledných cieľov.		Slúži na zobrazenie obrazovky na nastavenie aplikácie Navigácia Tom Tom.
	Slúži na zrušenie alebo zmenu navádzania po trase.		Slúži na zobrazenie ponuky Pomocník.
	Slúži na zobrazenie uložených miest.		


Navigácia






Plánovanie trasy



	Tlačidlo Automatické zobrazenie ponuky	Používa sa na <ul style="list-style-type: none">• Pridanie do zoznamu Moje miesta a bodov na trase.• Nastavenie Počiatočného bodu trasy.• Vyhľadanie miest tu v blízkosti.
	Tlačidlo Jazda	Trasa je naplánovaná. Začnite jazdiť na spustenie navádzania po trase.

Navádzanie po trase



	Hlavná ponuka	Služi na zobrazenie hlavnej ponuky.
	Priblíženie/oddialenie	Služi na priblíženie (+) a oddialenie (-) mapy.
	Tlačidlo Prepnúť zobrazenie	Zmena medzi zobrazením mapy a zobrazením navádzania vo formáte 3D.
	Váš cieľ	Cieľ
	Riadosok Trasa	Zobrazuje zostávajúcu vzdialenosť, približný čas príchodu a informácie o vašej trase.

Smart Audio





Názvy súčastí a funkcie	16
Ovládací prvok na volante.....	17
Základné používanie	18
Výber režimu.....	19
Systémové nastavenia	21
Zadná kamera	22
AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné ..	23

Názvy súčastí a funkcie

Pohľad spredu



Tlačidlo	Opis
	<p>1</p> <p>Home (Úvodná obrazovka)</p> <ul style="list-style-type: none">• Služi na zobrazenie ÚVODNEJ obrazovky.
	<p>2</p> <p>Telefón</p> <ul style="list-style-type: none">• Služi na prechod na obrazovku režimu rozhrania Bluetooth.

Tlačidlo	Opis
	<p>3</p> <p>Rádio</p> <ul style="list-style-type: none">• Prepnete na režim rádia.
	<p>4</p> <p>My Media (Moje médiá)</p> <ul style="list-style-type: none">• V ľubovoľnom režime stlačením tlačidla zobrazíte položku My Media (Moje médiá).
	<p>5</p> <p>Vypnutie</p> <ul style="list-style-type: none">• Stlačením a podržaním (dlhšie ako 1,5 sekundy) vypnete napájanie.
	<p>6</p> <p>Spáť</p> <ul style="list-style-type: none">• Presun na predchádzajúcu obrazovku.

Ovládací prvok na volante

All New Rexton



Rexton Sport



Tlačidlo	Opis
1	<ul style="list-style-type: none">Služi na zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
2	<ul style="list-style-type: none">Vo všetkých režimoch môžete krátkym stlačením vypínača zmeniť režim v poradí Rádio → Média USB → Moje médiá → Hudobný režim Bluetooth. (Ak mediálne zariadenie nie je pripojené, príslušné režimy budú vypnuté)V režime Rádio stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí Rádio FM1 → AM → DAB (len EÚ).V režime Média stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí USB hudba → Video → Obrázok.
3	<ul style="list-style-type: none">V režime prehrávania súborov - Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúci/další súbor.V režime Rádio<ul style="list-style-type: none">Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu predvoľbu.Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu vysielačiu frekvenciu.
4	<ul style="list-style-type: none">Vypínač Bluetooth handsfree volania pre volania pomocou mobilných telefónov.Stlačením a podržaním vypínača (na dlhšie než 1,5 s) ukončíte hovor.
5	<ul style="list-style-type: none">Služi na zapnutie/vypnutie stlmenia.Stlačením vypínača počas hovoru zablokujete odchádzajúci zvuk. (Stlmenie mikrofónu)<ul style="list-style-type: none">Stlačením a podržaním (dlhšie ako 1,5 sekundy) vypnete napájanie.

Základné používanie


Spustenie systému



- Raz stlačte tlačidlo na naštartovanie motora alebo kľúčik zapaľovania otočte do polohy PN alebo ACC.



- Zobrazí sa logo spoločnosti KG MOBILITY a systém sa reštartuje.



- Zobrazí sa naposledy používaný používateľský režim. (Počiatočná obrazovka je Home)

Vypnutie systému



- Stlačením a podržaním ikony vypnutia (dlhšie ako 1,5 sekundy) vypnete napájanie. Pri vypnutí napájania sa uloží posledný prevádzkový režim.



- Pri vypnutí napájania sa zobrazí aktuálny čas.

Reštartovanie systému



- Stlačte tlačidlo Restart (Reštartovať) pomocou spony alebo špendlíka.



- Napájanie systému sa vypne a systém sa reštartuje.

Informácie

- Systém sa automaticky vypne, ak po vypnutí zapaľovania zostanú dlhšie než 3 minúty otvorené dvere na strane vodiča.
- Resetovaním systému sa obnovia všetky existujúce nastavenia a konfigurácie na ich predvolené stavy. Toto má zaisťiť stabilitu zariadenia.

Úvodná obrazovka



- V ľubovoľnom režime stlačte ikonu Home (Úvodná obrazovka) v ponuke bočného panela.



- Na úvodnej obrazovke vyberte požadovaný režim.

Rádio



- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie v pásme FM1/AM/DAB (len EÚ).
- Ak v režime Rádio stlačíte tlačidlo DAB, vstúpite do režimu DAB a môžete počúvať digitálne rozhlasové vysielanie.

My Media (Moje médiá)




- Hudobné súbory v rámci režimu Médiá, ktoré často počúvate, môžete uložiť v systéme AVN a vytvoriť si jedinečné hudobné zoznamy.

USB Media (Médiá na USB)




- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať hudbu, videá, súbory s obrázkom z USB zariadenia.
- Táto funkcia nebude fungovať, pokiaľ nebude k dispozícii aspoň súbor na USB zariadenie.

Bluetooth telefónu




- Táto funkcia umožňuje používateľovi pohodlne vykonávať telefonáty cez rozhranie Bluetooth.
- Pred používaním funkcie rozhrania Bluetooth musíte najprv spárovať/pripojiť svoj mobil k vozidlu.

Bluetooth hudba



- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať v aute hudbu uloženú v mobilnom zariadení pomocou streamovania zvuku cez rozhranie Bluetooth.
- Používatelia môžu prepínať prehrávanie hudby z dvoch pripojených Bluetooth zariadení.

Klimatizácia(voliteľná)



- Funkciu Klimatizácia môžete používať na kontrolu klimatizácie, teploty ohrievača a smeru ventilátora.


Výber REŽIMU

e-manuál



- Táto funkcia umožňuje používateľom pozrieť si spôsob používania základných funkcií.
- Vyberte požadovanú ponuku v zozname vľavo na obrazovke a na vykonávanie operácií používajte tlačidlá so šípkou doľava/doprava.

Setup (Nastavenie)



- Táto funkcia umožňuje používateľom nastaviť systém.

Spánok cestujúcich vzadu




- Táto funkcia slúži na stlmenie zadných reproduktorov a umožňuje cestujúcim na zadných sedadlách oddychovať.
- Maximálna úroveň zvuku AV je obmedzená na hodnotu 15.

Režim nastavení




- Na úvodnej obrazovke Home stlačte tlačidlo Setup (Nastavenie).




- V ponuke Nastavenia vyberte požadovaný režim nastavení.

Nastavenia Bluetooth




- Služi na nastavenie pripojených zariadení s rozhraním Bluetooth a pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

Všeobecné nastavenia




- Služi na nastavenie jazyka, kontrolu systémových informácií a resetovanie systému.

Nastavenia zvuku




- Použite tlačidlo ľavé/pravé/vpredu/ vzadu na zmenu slabnutia/ vyváženia.

Aktualizovať



- Služi na aktualizáciu systému a navigačných máp.

Nastavenia zobrazenia



- Služi na nastavenie jasnosti a šetriča obrazovky.

Zadná kamera

■ Kvôli zaisteniu bezpečnosti bude zadná kamera fungovať, ak bude vozidlo cúvať

- Ak bude zaradený prevodový stupeň pre jazdu dozadu (R), zadná kamera bude fungovať bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Po preradení do inej polohy sa činnosť zadnej kamery automaticky zastaví.
- Keď sa používa zadná kamera, nemožno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Funkcia parkovacieho asistenčného systému (PAS) je voliteľná.



■ Upozornenie!

- Pohľad dozadu zobrazený na displeji zariadenia sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Kvôli zvýšenej bezpečnosti kontrolujte pri cúvaní skutočné podmienky okolia.
- používaní zadnej kamery buďte opatrní, pretože výstražný text a parkovacie vodiace čiary môžu spôsobiť, že prekážky budú menej viditeľné.

Výstraha!

- Zadná kamera nie je dostupná počas aktualizácií. Pred vykonaním aktualizácie vozidlo zaparkujte a jazdiť začnite až po dokončení aktualizácie.
- Počas používania zadnej kamery budú dostupné len funkcie zvuku a prichádzajúceho hovoru.

AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné

- Stlačením tlačidla AVM alebo zaradením do polohy R sa monitor prepne do režimu AVM bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Ďalším stlačením tlačidla AVM alebo zmenou polohy prevodového stupňa pri cúvaní dôjde k automatickému prepnutiu na predchádzajúcu prevádzkovú obrazovku.
- Keď sa používa režim AVM, možno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Na zmenu medzi režimom 2D a 3D zobrazenia použite funkcie režimu zobrazenia v nastaveniach AVM.
- Keď sa používa režim AVM, režim AVM sa automaticky vypne, ak vozidlo prekročí 20 km alebo stlačíte systémové tlačidlo.

2D zobrazenie



Ponúka zobrazenie v režime Normálne, Širokouhlé a Na celú obrazovku.

3D zobrazenie



Ponúka zobrazenie 3D, 360° zobrazenie okolia

Výstraha!

- Obrazovka AVM môže vyzerat' odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy dávajte pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/právú stranu.
- Počas používania režimu AVM sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.



Y461IM2305E-SK
Q261IM2305E-SK

2023/05